Su teléfono



Philips se esfuerza continuamente para mejorar sus productos. Dado que el software se actualiza, es posible que parte de la información de esta guía del usuario no coincida con el funcionamiento de su producto. Philips se reserva el derecho a revisar esta guía para el usuario o retirarla en cualquier momento sin aviso previo. Considere su producto como estándar.

Encendido y apagado del teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla de encendido del teléfono.
- 2 Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido, y luego seleccione **Apagar**.
- Nota:
- Si es la primera vez que enciende el teléfono, siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo.

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla táctil

Puede bloquear la pantalla táctil y el teclado para evitar operaciones accidentales en el dispositivo.

- 1 Para bloquear, presione la tecla de encendido.
- 2 Para desbloquear, presione el icono

 y luego deslice el dedo en cualquier dirección.

Teclas

A continuación se presentan las teclas principales.

Tecla		Función
	Encendido	 Manténgala presionada para encender y apagar el teléfono. Presiónela para activar y desactivar la pantalla. Manténgala presionada para acceder a Opciones de teléfono, elegir el modo silencio o el modo avión.
	Tecla de	- Volver a la pantalla de inicio.
	inicio	 Manténgala presionada para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Tecla de menú	 Abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
		 En la pantalla de inicio, abre el Fondo de pantalla, Administrar aplicaciones y Ajustes del sistema.
7	Tecla de	- Regresar a la pantalla anterior o salir.
	retroceso	- Ocultar el teclado de pantalla cuando está abierto.
	Tecla de volumen lateral	 - Ajustar el volumen del timbre mientras está en modo inactivo o ajustar el volumen de voz durante una llamada. - Al recibir una llamada entrante, presione brevemente cualquier tecla de volumen para silenciar el tono de llamada.

Uso de la pantalla táctil

Aprenda las acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

	·
Función	Operación
Tocar	Toque una vez para seleccionar o abrir un menú, una opción o una aplicación.
Tocar y mantener	Toque un elemento y manténgalo presionado durante más de 2 segundos.
Arrastrar	Toque un elemento y desplácelo hacia una nueva ubicación.
Doble toque	Toque un elemento dos veces, rápidamente.
Deslizar	Deslícese velozmente hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar listas o pantallas.
Pellizcar	Coloque dos dedos separados y luego júntelos en forma de pellizco. En algunas aplicaciones, como un navegador web, puede pellizcar la pantalla utilizando dos dedos (por ejemplo, el pulgar y el índice) para acercar o alejar cuando visualiza una imagen o páginas web.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio según sus preferencias.

ruede personalizar la paritalla de l'ilicio seguri sus preferencias.		
Función		
Agregar elementos	Toque ::: para abrir la pantalla de menú o los widgets; mantenga presionado un elemento y luego arrástrelo hacia la pantalla de inicio.	
Mover elementos	Mantenga presionado un elemento y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.	
Eliminar elementos	Mantenga presionado un elemento hasta que aparezca la papelera en la parte inferior de la pantalla de inicio. Arrastre el elemento hasta la papelera de reciclaje. Cuando el elemento se ponga de color rojo, suéltelo.	
Seleccionar un fondo	En la pantalla de inicio, presione > Fondo de pantalla o toque y mantenga presionada el área vacía de la pantalla de	

de pantalla inicio y seleccione una imagen de las opciones.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio puede visualizar el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla Inicio tiene varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio. Hay 5 extensiones de la pantalla de inicio. Para ver cada una de ellas, deslice su dedo horizontalmente hacia la izquierda y derecha. Toque \frown para regresar a la pantalla de inicio central.

Puede agregar sus aplicaciones favoritas, atajos y widgets para acceder rápidamente con un solo toque.

La pantalla de inicio del teléfono consta de las siguientes áreas:



Panel de notificaciones

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el Panel de notificaciones para ver la notificación de evento o nueva información que ha recibido.

- Para abrir el Panel de notificaciones, mantenga presionada la barra de estado y luego deslice un dedo hacia abajo. Si tiene varias notificaciones, puede desplazarse hacia abajo en la pantalla para verlas a todas.
- Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de éste hacia arriba.

En el panel de notificaciones también puede ver el estado actual del teléfono y utilizar cada opción.

- Abra el panel de notificaciones y luego toque 🏻 para abrir el panel de estado del teléfono.
- Coloque dos dedos en la barra de estado y luego deslícelos hacia abajo.

Iconos y símbolos
Conozca los iconos y símbolos g

Conozca los iconos y símbolos que aparecen en la pantalla.		
Iconos	Función	
N	El teléfono no sonará al recibir una llamada.	
	El teléfono vibrará al recibir una llamada.	
	Las barras indican el nivel de carga de la batería.	
4	(Barras azules) carga normal.	
	(Barras azules) carga normal cuando el teléfono está apagado.	
().	WLAN activada.	
G .41	El teléfono está conectado a una red GSM. Mientras más barras se muestran, mejor es la recepción.	
36 74	El teléfono está conectado a la red.	
<u> </u>	Descargando datos.	
<u>û</u>	Cargando datos.	
<u>û</u>	Llamada en curso.	
ň	Tiene una llamada perdida.	
9	Nuevo SMS.	
Ψ	Conectado a la PC.	
4	Depuración USB conectada.	
*	Bluetooth está activado.	
0	El auricular está conectado al teléfono.	
0	La alarma está activada.	
(FAM)	La radio FM está encendida en segundo plano.	
0	Música en reproducción en segundo plano.	
A	Se produjo un error, o se requiere precaución.	

Primeros pasos

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!

Para aprovechar al máximo su teléfono y disfrutar de todo lo que Philips tiene para ofrecer, registre su producto en:

www. philips. com/mobilephones

Para obtener más información sobre su producto, consulte:

www.philips.com/support

- Nota:
- Lea las instrucciones de seguridad de la sección "Seguridad y Precaución" antes de usar el teléfono.

Armado y carga

Aprenda cómo instalar la tarjeta USIM o SIM y cómo cargar la batería para usar el teléfono por primera vez.

Inserción de una tarjeta SIM

Siga los siguientes pasos para insertar la tarjeta USIM o SIM. Recuerde desactivar el teléfono móvil antes de quitar la cubierta posterior.

Quite la cubierta posterior.



2 Extraiga la batería.



3 Inserte la tarjeta SIM.



4 Instale la batería.



5 Vuelva a colocar la cubierta posterior.



Carga de la batería

El icono de la batería, que se muestra en la esquina superior derecha, indica el nivel de carga de la batería.



Consejos:

- Es posible usar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador conectado al teléfono móvil cuando la batería está totalmente cargada no daña la batería.
- Si no usará el teléfono durante varios días, es conveniente quitar la batería.
- Dejar sin uso una batería totalmente cargada puede reducir la capacidad de recarga de esta batería a lo largo del tiempo.
- Al usar una batería por primera vez o volver a usar una batería que no había sido usada por un período prolongado, la carga puede llevar más tiempo.

Inserción de una tarjeta Micro SD (tarjeta de memoria)

Inserción de una tarjeta de memoria

Es posible agregar una tarjeta Micro SD para expandir la memoria del teléfono y almacenar más archivos multimedia.

El dispositivo acepta tarjetas de memoria con capacidad máxima de 32 GB.

- 1 Desbloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.
- 2 Alinee la tarjeta Micro SD con la ranura. Coloque la tarjeta.



Extracción de la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el teléfono no tenga acceso a la tarjeta de memoria en ese momento. Antes de extraer la tarjeta de memoria, desmóntela para una extracción segura.

- En la pantalla de espera, seleccione => Ajustes del sistema > Almacenamiento > Desmontar tarjeta SD.
- 2 Tire suavemente de la tarjeta de memoria hasta desconectarla del teléfono.
- 3 Retire la tarjeta de memoria.
- Nota:
- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información, para evitar daños en los archivos en la tarjeta.

Formateo de la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una PC puede surgir incompatibilidades con el dispositivo. Por ello, sólo debe hacerlo en el dispositivo.

En la pantalla de espera, seleccione = > Ajustes del sistema > Almacenamiento > Borrar tarieta SD.

- Nota:
- Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de respaldo de todos los archivos importantes guardados en el dispositivo.

Personalización del teléfono

Fecha v hora

En la pantalla de espera, toque > Ajustes del sistema > Fecha y hora para controlar el modo en que muestra la fecha y la hora en el dispositivo.

- Fecha y hora automática: Permite recibir información sobre la hora desde la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- Zona horaria automática: Permite recibir información sobre la zona horaria desde la red cuando se desplaza a través de diferentes zonas horarias
- Definir fecha: Permite definir la fecha actual manualmente.
- Definir hora: Permite definir la hora actual manualmente.
- Seleccionar zona horaria: Permite elegir una zona horaria.
- Utilizar formato de 24 horas: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o de 12 horas
 - Elegir formato de fecha: Permite elegir un formato de fecha.
- Consejos:
- Si la batería permanece completamente descargada, la fecha y la hora se restablecerán.

Establezca un bloqueo de pantalla.

Es posible bloquear el dispositivo si activa la función de bloqueo de pantalla.

En la pantalla de espera, toque = > Ajustes del sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

- Ninguno: Deshabilita el bloqueo de pantalla.
- Deslizamiento: Seleccione un deslizamiento para desbloquear la pantalla.
- Desbloqueo por voz: Defina un desbloqueo mediante reconocimiento de voz.
- · Patrón: Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- PIN: Desbloquee la pantalla mediante la introducción de un código PIN
- Contraseña: Cree su contraseña privada para desbloquear la pantalla.

Bloqueo de la tarjeta SIM.

Es posible bloquear el teléfono con el código PIN que se entrega con la tarjeta SIM.

- 1 En la pantalla de espera, toque = > Ajustes del sistema > Seguridad > Configurar bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM, introduzca su código PIN y seleccione Aceptar.
- Nota:
- Si especifica un código PIN incorrecto demasiadas veces, se bloqueará la tarjeta SIM.
 Debe introducir una clave de desbloqueo del código PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.
- Si bloquea la tarjeta SIM porque introdujo un código PUK incorrecto, debe llevar la tarjeta SIM a su proveedor de servicios para que la desbloquee.

Acceso a aplicaciones

- Desplácese hacia la izquierda o la derecha hacia otra pantalla, seleccione una aplicación.
- En la Pantalla de inicio, toque para acceder a la lista de aplicaciones.
- Presione para regresar a la pantalla anterior, presione para regresar a la Pantalla de inicio.
- Acceso a las aplicaciones utilizadas recientemente: Mantenga presionado para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.

Consejos:

El dispositivo posee un sensor de movimiento integrado que detecta su orientación. Si gira el dispositivo mientras está utilizando algunas funciones, la interfaz automáticamente cambiará a vista panorámica. Para definir que la interfaz mantenga su orientación al girar el dispositivo, seleccione Ajustes > Pantalla > Rotación automática de pantalla.

Administración de aplicaciones

aprenda cómo visualizar las aplicaciones en ejecución y

- En la pantalla de espera, toque > Administrar aplicaciones.
- Toque En ejecución, para ver todas las aplicaciones en ejecución.
 Toque esta aplicación para abrirla. Puede tocar Detener para detener la ejecución.
- Toque Descargadas para ver todas las aplicaciones descargadas.
 Toque esta aplicación para abrirla; puede consultar la información detallada de esta aplicación. Toque Desinstalar para quitarla.

Funciones básicas

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, toque
- 2 Marque el número directamente o elija un número de la lista filtrada con dígitos coincidentes.
- 3 Realice una llamada de voz o una videollamada.
- 4 Toque para finalizar la llamada.
- Consejos:
- Gracias a las funciones de Marcado inteligente del teléfono, realizar una llamada es fácil y rápido. Sencillamente, introduzca el número telefónico o las primeras letras del nombre de la persona a la que desea llamar. El Marcado inteligente automáticamente busca y filtra los contactos almacenados y los números de teléfono del historial de llamadas.
- Nota:
- Para hacer llamadas internacionales, mantenga presionado 0 para introducir el signo "+" del prefijo internacional.
- En muchas áreas, es ilegal grabar una llamada sin autorización. Antes de grabar una llamada, siempre solicite autorización a la otra parte.



Responder o rechazar una llamada

- Durante una llamada entrante, mantenga presionado y luego arrastre el dedo hacia la derecha para responder la llamada, o arrastre el dedo hacia la izquierda para rechazarla. (Presione la tecla de volumen lateral para ajustar el volumen).
- 2 Toque para colgar.

Hacer una llamada en conferencia

Si la red lo admite, es posible administrar dos o más llamadas o hacer una llamada en conferencia.

- Durante una llamada, toque 🗣 para introducir un número de teléfono y luego toque 📞 para marcarlo. Se marca el segundo número.
- 2 La primera llamada se pone en espera.
- 3 Toque 2 para alternar el teléfono, toque 1 para iniciar la conferencia.
- 4 Para finalizar la llamada, toque 📭 para colgar.

Hacer una llamada de emergencia

Si no hay una tarjeta SIM en el teléfono, puede hacer una llamada de emergencia.

En Europa, el número de emergencia estándar es 112 y en el Reino Unido es 999.

Consejos:

 Si habilitó un bloqueo de pantalla pero olvidó la contraseña o el patrón de bloqueo, igualmente puede realizar llamadas de emergencia al tocar en Llamada de emergencia en la pantalla.

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 En la lista de aplicaciones, toque 📮 .
- 2 Toque Nuevo mensaje = ...
- 3 Introduzca el número o toque para seleccionar el número de la agenda telefónica.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
- 5 Presione > Agregar asunto y agregue un asunto para el mensaje.
- 7 Toque > para enviar el mensaje.
- Nota:
- No es posible enviar por MMS imágenes y sonido protegidos por copyright.

Correo electrónico

Configuración de una cuenta de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, toque 🎑 .
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña.
- 3 Seleccione Config. manual y elija POP3/IMAP/Exchange y luego toque Siguiente.
- 4 Si el tipo de cuenta que desea configurar no está en la base de datos del teléfono, se le solicitará que introduzca más detalles.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla.

Nota:

- Una vez finalizada la configuración de la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán en el dispositivo.
- Seleccione un nombre de cuenta en la parte superior de la pantalla y luego seleccione la cuenta desde la cual desea recuperar los mensajes.
- Consulte a su proveedor de servicio de correo sobre la configuración del servidor de correo.

Administración de la agenda

Agregar un contacto nuevo

- Toque para abrir los Contactos.
- 2 Toque 🚉 y seleccione una ubicación de memoria.
- 3 Agregue números telefónicos y detalles según sus preferencias.
- 4 Toque Listo para finalizar el guardado.

Consejos:

- Puede crear contactos desde la pantalla de marcado si selecciona Agregar a contactos.
- Para los contactos de la agenda inteligente, es posible agregar información detallada, como el número de la casa, el número de la oficina, imágenes de llamada y tonos de llamada.

Crear una tarjeta de presentación

- 1 En la lista de aplicaciones, toque 💷 > 💂 .
- 2 Seleccione Configurar mi perfil en la parte superior de la lista de contactos
- 3 Introduzca sus detalles personales.
- 4 Toque Listo.

Puede enviar su tarjeta de presentación a otras personas o compartirla si presiona y selecciona **Compartir**.

Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos puede administrar múltiples contactos y enviar mensajes a grupos completos.

- 1 En la lista de aplicaciones, toque 🚨 > 🙅 .
- 2 Toque \(\frac{1}{4} \) y seleccione una ubicación de memoria.
- 3 Introduzca un nombre y personalice los ajustes para el grupo.
- 4 Agregue miembros al grupo.
- 5 Toque Listo.

Multimedia

Música

Reproducir música

- 1 Toque tpara abrir la pantalla de música
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Use las siguientes teclas para controlar la reproducción.

Función	Definición
	Permite reproducir y reanudar la reproducción.
II	Permite pausar la reproducción.
I	Permite seleccionar la pista anterior.
▶ I	Permite seleccionar la pista siguiente.
\$	Permite seleccionar el modo de reproducción: Repetiruno (repetir la reproducción del archivo actual) Repetir todo (repetir la reproducción de todos los archivos en la carpeta)
×	Permite activar el modo Aleatorio que reproduce el archivo actual de manera aleatoria.
:=	Permite seleccionar un archivo para incluirlo en la lista de reproducción.
	Permite regresar a la pantalla de inicio.

Ajustes de música

Presione para entrar en Aiustes:

- Mezcla para fiesta: Permite reproducir todos los archivos de la carpeta de manera aleatoria.
- Agregar a la lista de reproducción: Permite agregar nueva música a la lista de reproducción.
- Usar como tono de llamada SIM1/SIM2: Permite elegir música como tono de llamada.
- Eliminar: Permite eliminar música de la lista de reproducción.
- Efectos de sonido: Permite seleccionar un efecto de sonido.
- Biblioteca: Permite regresar a la categoría de música.

Nota:

 Mientras escucha música, coloque el volumen en un nivel moderado. La exposición continua a un volumen alto puede dañar la audición.

Cámara

Tomar una fotografía o video

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione <a>Image ma
- 2 Toque para cambiar a la videocámara.
- 3 Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
- 4 Para acercar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos lentamente. Para alejar, júntelos en forma de pellizco.
- 5 Seleccione para tomar una fotografía o un video. Se guardarán automáticamente.

Atajos de la cámara

Icono	Opción	
ø	Cambiar	Permite cambiar a la cámara delantera para tomarse una fotografía a usted mismo.
. *	Ajustes del flash	Permite encender o apagar el flash manualmente, o definir que la cámara aplique el flash cuando sea necesario.
	Modo normal	Permite tomar la fotografía en modo normal.
•	Detector de sonrisa	Permite que el dispositivo reconozca rostros y lo ayuda a tomar fotos de las personas cuando sonríen.
*	Ajustes	Ajustes de la cámara.

Ajustes de la cámara

Opción	
玤	
Información de ubicación con GPS	Permite que la cámara incluya información de la ubicación de sus fotografías.

Exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el nivel de brillo.
Efecto de color	Permite aplicar un efecto especial, como tonos de sepia o blanco y negro.
Modo escena	Permite cambiar a modo escena.
Balance de blancos	El balance de blancos permite que la cámara capte los colores con más precisión mediante el ajuste al entorno de luz actual.
Propiedades de la imagen	Permite seleccionar un nivel de calidad para las fotografías.
Sin parpadeo	Permite reducir la distorsión que provoca la vibración o el movimiento del dispositivo.
Restaurar valores predeterminados	Permite restaurar la configuración predeterminada.
Ó	
Cero retardo del obturador	Esta opción lo ayudará a capturar la imagen.
Captura de voz	Permite capturar la voz.
Detección de rostro	Permite que el dispositivo reconozca rostros y lo ayuda a tomar fotos de personas.
Auto temporizador	Permite seleccionar la duración del retardo antes de que la cámara tome la fotografía.
Toma continua	Función de toma continua.
Tamaño de la imagen	Permite seleccionar el tamaño de la imagen.
Tamaño de la vista previa	Permite ajustar el tamaño de la vista previa.
IOS	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen.
Corrector de defectos	Permite ocultar imperfecciones faciales.
= 4	

EIS	Permite ajustar el nivel de EIS.
Micrófono	Permite activar o desactivar el micrófono.
Modo de audio	Permite activar el modo de reunión para mejorar la calidad de la grabación.
Intervalo de lapso del temporizador	Permite seleccionar la duración del retardo antes de que la videocámara comience a grabar un video.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de video	Permite seleccionar un nivel de calidad para las fotografías.

Ver fotografías

Luego de tomar las fotografías, seleccione el icono de visualizador de imágenes para ver las fotografías tomadas o toque para ver fotografías.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o la derecha.
- Para acercar o alejar, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos lentamente o júntelos en forma de pellizco. Para regresar al tamaño original, toque dos veces la pantalla.
- Para enviar la fotografía a otras personas, toque <.
- Presione la tecla de Opción para acceder a las siguientes opciones:
 - Eliminar: Permite eliminar la fotografía.
 - Presentación de diapositivas: Permite iniciar una presentación de diapositivas.
 - Editar: Permite editar la fotografía con el editor de imágenes.
 - Cortar: Permite agregar la fotografía al portapapeles.
 - Definir imagen como: Permite establecer una fotografía como imagen de contacto o fondo de pantalla.
 - Detalles: Permite ver información detallada de esta fotografía.

Grabadora de sonidos

Aprenda a operar la grabadora de voz del dispositivo.

Grabar una nota de voz

- 1 Abra la lista de aplicaciones y toque .
- 2 Toque

 para comenzar a grabar.
- 3 Toque para finalizar la grabación y opte por guardarla o descartarla. (Toque ▶ para escuchar la nota de voz antes de quardarla o descartarla).

Reproducir una nota de voz

- 1 Toque > Listas de reproducción > Mis grabaciones para acceder a la lista de notas de voz.
- 2 Seleccione una nota de voz para escuchar.

Radio FM

Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular, que actúa como antena para la radio.

Escuchar una radio FM

- 1 Conecte el auricular al teléfono.
- 2 Toque para entrar en la radio FM.
- 3 Toque ◄ / ► La radio FM detecta y guarda las estaciones disponibles. Toque < / > para sintonizar la frecuencia de radio con una precisión de +/-0.1 MHz.
- 4 Toque (b) para cerrar la radio.

Aiustes de la radio

Toque para acceder a las siguientes opciones:

- Búsqueda: Permite analizar los canales de radio y guardar las estaciones disponibles automáticamente. Toque para visualizar la lista de reproducción.
- Altavoz: Permite encender el altavoz.
- Grabación de FM: Permite grabar la voz de FM que desea. Toque
 para comenzar a grabar y toque
 para detener la grabación. Toque
 Listas de reproducción > Grabaciones de FM para acceder a la lista de notas de voz.

Alarma

Configurar una alarma

- 1 En la lista de aplicaciones, toque .
- 2 Toque (**) > Activar y configure los detalles de la alarma, o active una alarma existente

Detener una alarma

Cuando la alarma suene:

- Seleccione : La alarma se detiene.
- Seleccione _{zz}: La alarma sonará de nuevo 10 minutos después.

Uso del cronómetro

Toque 🌣 > **Iniciar** para activar el cronómetro. Cuando haya finalizado, seleccione **Detener**.

Uso del temporizador de cuenta regresiva

- 1 Toque X .
- 2 Defina la duración de la cuenta regresiva.
- 3 Seleccione Iniciar para comenzar la cuenta regresiva.
- 4 Cuando finalice el temporizador, seleccione Detener para detener la alarma. Toque para borrar datos de tiempo.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos con el teléfono.

- Use las teclas en la pantalla para realizar cálculos básicos.
 (Desplácese por la pantalla para ver la calculadora científica).
- Presione > Borrar historial para borrar el historial de cálculos.

Bluetooth

El teléfono puede conectarse a un dispositivo Bluetooth compatible para intercambiar datos.

Activar o desactivar el Bluetooth

1 En la Pantalla de inicio, toque = > Bluetooth.

- 2 Seleccione para activar y desactivar Bluetooth.
- 3 Toque Bluetooth para abrirlo y realizar otros ajustes.
- Nota:
- Apague la función Bluetooth cuando no la esté utilizando para ahorrar batería, o en lugares donde se prohibe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones u hospitales.

Recibir datos por Bluetooth

- En primer lugar, active Bluetooth, luego toque **s > Bluetooth** para que el dispositivo sea visible.
- 2 Luego, seleccione Buscar dispositivos.
- 3 Seleccione un dispositivo, introduzca una contraseña de vinculación y seleccione **Aceptar** para vincularlo con el otro dispositivo.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte el archivo.
- Nota:
- Algunos dispositivos, especialmente auriculares o kits de manos libres para conducir, pueden tener un código PIN Bluetooth fijo, como 0000. Si el otro dispositivo tiene un código PIN, debe introducirlo.

Enviar datos por Bluetooth

- Seleccione el archivo o elemento, por ejemplo, un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia desde una aplicación correspondiente o Mis archivos.
- 2 Seleccione una opción para enviar los datos por Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y realice la vinculación.

Wi-Fi

Puede conectarse a Internet u otros dispositivos de red en cualquier lugar donde esté disponible un punto de acceso o zona de cobertura inalámbrica.

Active Wi-Fi y conéctese a una red Wi-Fi

En la Pantalla de inicio, toque > Redes y conexiones inalámbricas > Wi-Fi.

- 2 Arrastre el interruptor de Wi-Fi hacia la derecha, active la función Wi-Fi.
- 3 El dispositivo busca automáticamente puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
- 4 Seleccione un punto de acceso.
- 5 Si seleccionó una red segura, se le solicitará que introduzca la clave o la contraseña de la red.
- 6 Seleccione Conectar.

VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y conéctese.

Configure un perfil de VPN

- En la lista de aplicaciones, toque <a> Redes y conexiones inalámbricas > Más > VPN
- 2 Toque + para introducir un nombre para el servidor de VPN y seleccione un tipo de VPN.
- 3 Cambie las opciones según sea necesario.
- 4 Cuando haya finalizado, seleccione Guardar.
- Consejos:
- Las opciones disponibles pueden variar, dependiendo del tipo de VPN.
- El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, debe modificar las conexiones. Si tiene dudas sobre la información que debe introducir, comuníquese con su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, debe activar el bloqueo de pantalla.

Conectarse a una VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, toque > Redes y conexiones inalámbricas > VPN.
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y luego seleccione Conectar.

Uso compartido de la red móvil

Aprenda a configurar su dispositivo como módem inalámbrico o punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

Uso compartido de la red móvil por USB

- 1 Mediante un cable USB, conecte el enchufe multifunción del teléfono a la PC.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione Ajustes > Redes y conexiones inalámbricas > Más > Anclaje y zona de cobertura portátil.
- 3 Seleccione Anclaje USB para activar la función de anclaje USB. El dispositivo comparte la conexión de red móvil en su PC.
- 4 Para detener el uso compartido de la conexión de red, toque para desactivar el anclaje USB.

Conexiones de PC

Aprenda a conectar el teléfono a una PC mediante un cable USB, en modos de conexión USB.

- 1 Conecte el teléfono a una computadora mediante un cable USB.
- 2 Cuando esté conectado, seleccione Activar almacenamiento USB.
- 3 El teléfono funcionará como un disco extraíble. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria utilizando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.
- 4 Copie archivos desde la PC a la tarjeta de memoria.
- 5 Cuando haya finalizado, seleccione Desactivar almacenamiento USB.

Ajustes

Redes y conexiones inalámbricas

Función	Definición
Administración de SIM	n Permite configurar la información de la tarjeta SIM dual y configurar la tarjeta SIM para la conexión de datos, llamadas, mensajes.
Wi-Fi	Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet u otros dispositivos de red.
Bluetooth	Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a través de distancias cortas.
Consumo de datos	Permite mantener el control de la cantidad de consumo de datos y personalizar los ajustes para la limitación.
Modo Avión	Esta función deshabilita todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Sólo puede utilizar funciones que no sean de red.
VPN	Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).
A	
Anclaje y zona de cobertura portátil	 Permite configurar el dispositivo como un módem inalámbrico mediante una conexión USB con una computadora. Permite configurar su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos. Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir su red móvil con otros equipos por medio de Bluetooth.
de cobertura portátil	inalámbrico mediante una conexión USB con una computadora. Permite configurar su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos. Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir su red móvil con otros equipos por medio de

Dispositivo

Función	Definición
Perfiles de audio	 Permite seleccionar los perfiles del teléfono. Permite definir el volumen y el tipo de tono de llamada, de alarma y de notificaciones.
Pantalla	Permite cambiar los ajustes para controlar la visualización de pantalla y la retroiluminación del dispositivo
Almacenaje	Permite visualizar la información de memoria del dispositivo y de la tarjeta de memoria. Además, permite formatear la tarjeta de memoria.
Batería	Permite visualizar la cantidad de batería consumida por el dispositivo.
Aplicaciones	Permite administrar las aplicaciones en ejecución, mover aplicaciones hacia o desde la tarjeta de almacenamiento e instalar o desinstalar programas.

Personal

Función	Definición
Acceso de ubicación	Permite seleccionar las fuentes a utilizar cuando se determine su ubicación.
Seguridad	Permite definir un bloqueo de pantalla o administrar el almacenamiento de credenciales.
ldioma y entrada	Permite definir el idioma y la región del sistema operativo. Además, permite definir opciones del teclado en pantalla.
Restaurar	Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos.

Cuenta

Agregue sus cuentas de correo electrónico, consulte "Correo electrónico" en la página 14.

Sistema

Función	Definición
Fecha y hora	 Permite definir la fecha y la hora, la zona horaria y el formato de fecha y hora. Permite elegir los formatos de fecha y hora que sean más adecuados.
Encendido y apagado programado	Permite definir la hora de encendido o apagado automático.
Accesibilidad	Utilice estos ajustes cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que proporciona comentarios de voz. Es posible activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.
Opciones del desarrollador	Toque Acerca del teléfono > Número de compilación siete veces; podrá abrir las Opciones del desarrollador. Permite activar y cambiar los ajustes para el desarrollo de las aplicaciones.
Acerca del teléfono	Permite visualizar distintos datos acerca del teléfono, como el tipo de batería, información legal, número de modelo, versión del software, versión de banda base y el número de compilación. Si la red está disponible, toque Actualizaciones del sistema para actualizar el sistema a la versión más reciente.

Seguridad y Precaución

Precaución

Mantenga el teléfono lejos de los niños pequeños

Mantenga el teléfono alejado de los niños. Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de in nestión.

Ondas de radio

El teléfono transmite/recibe ondas de radio en la red GSM frecuencia (850/900/1800/

1900MHz) y WCDMA frecuencia (850/1900MHz).

7 Consulte con el fabricante del vehículo que el equipamiento electrónico utilizado en su 85 vehículo no se verá afectado por energía radial.

Apaque su teléfono

sar Apague el teléfono cuando esté en un avión. El uso de teléfonos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ileaal.

En los hospitales, clínicas, otros centros de atención médica y cualquier otro lugar donde usted puede estar en las inmediaciones de equipos médicos.

En áreas con una atmósfera potencialmente explosiva (por jemplo, estaciones de servicio y tembién las áreas donde el aire contiene partículas de polvo, tales como polvos metálicos). En vehículos de transporte de productos inflamables o de un vehículo propulsado por gas licuado petróleo (GLP). En las canteras u otras áreas donde se realizan explosiones.

El teléfono móvil v su coche

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Utilice el accesorio manos libres para aumentar su seguridad cuando sea posible. Asegúrese de que el teléfono y el kit de coche no bloquee las bolsas de aire u otros dispositivos de seguridad instalados en su coche.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

Para el funcionamiento óptimo y satisfactorio del teléfono se recomienda utilizar el teléfono

- No sumerja el teléfono en ningún líquido, si su teléfono está húmedo, apáguelo, extraiga la batería y dejelo secar durante 24 horas antes de usarlo nuevamente.
- Para limpiar el teléfono, utilice un paño suave.
- Ante temperaturas elevadas o después de la exposición prolongada al calor (por ejemplo, detrás de una ventana o parabrisas), la temperatura de la carcasa del teléfono podría aumentar.
 Tener mucho cuidado en este caso al recoger su teléfono y evitar el uso del mismo con una temperatura ambiente de más de 40 °C.

Proteia las baterías de los daños

Sólo se deben utilizar accesorios Philips originales, ya que el uso de otros accesorios puede dañar el teléfono y puede ser peligroso. Hará que todo tipo de garantías para su teléfono Philips quede nulo y sin efecto. El uso de un tipo no especificado de batería también puede causar una explosión.

Asegúrese de que las piezas dañadas son sustituidas inmediatamente por un técnico calificado y que son reemplazadas por repuestos originales Philips.

- Su teléfono funciona con una batería recargable.
- Utilice únicamente el cargador especificado.
- No incinere
- No deforme ni abra la batería
- No permita que objetos de metal (como llaves en su bolsillo) hagan cortocircuito con los contactos de la batería.
- Evitar la exposición al calor excesivo (> 60 °C o 140 °F), humedad o ambientes cáusticos.

Cuidado del medio ambiente

Recuerde observar las regulaciones locales con respecto a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas agotadas y el teléfono viejo y por favor, fomentar su reciclaje. Philips ha marcado el embalaje con la batería y símbolos estándar diseñados para fomentar el reciclaje y desechado apropiado de sus residuos finales.

🕸 : El material de embalaje etiquetado es reciclable.

 Una contribución financiera se ha hecho al sistema nacional de recuperación y reciclaje de embalajes asociado.

Δ: El material de plástico es reciclable (identifica también el tipo de plástico).

Marca WEEE en el DFU: "Información al Consumidor" Eliminación del producto antiquo

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando este símbolo de cesto de basura sobre ruedas se encuentra tachado, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/CE.

Por favor infórmese acerca de las normativas locales de colección de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche sus productos antiguos a la basura de su hogar. El desecho correcto del producto antiguo ayudarà a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente v la salud humana.

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los EE.UU. y otros países. Desvíos contrarios a estas leves están prohibidos.

Nota

Marcapasos

Si usted tiene un marcapasos:

- Mantenga el teléfono siempre a más de 15 cm de distancia del marcapasos cuando el teléfono esté encendido, con el fin de evitar posibles interferencias.
- No lleve el teléfono en un bolsillo cercano al pecho.
- Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar la posibles interferencias.
- Apaque el teléfono si sospecha que hubiera interferencia.

Audífonos

Si usted es usuario de audifonos o cualquier dispositivo auditivo, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para saber si el mismo pudiera ser susceptible a la interferencia de teléfonos celulares.

Cómo prolongar la duración de la batería de su teléfono

Para que su teléfono móvil funcione correctamente, es importante que la batería tenga suficiente carga. A los efectos de ahorro de energía, haga lo siguiente cuando sea posible:

- Desactive la función Bluetooth de su teléfono.
- Ajuste el nivel de luz de fondo y la duración a un valor bajo.
- Encienda el bloqueo del teclado automático, apaque el sonido de las teclas/pantalla,
 - aproveche las vibraciones o alertas de vibración.
- Éstablezca la conexión GPRS cuando sea necesario, de lo contrario el teléfono seguirá buscando una conexión GPRS y agotará la batería.
- Apague el teléfono si no hay cobertura. De lo contrario, el teléfono seguirá buscando una red disponible y agotará la batería.

Solución de Problemas

El teléfono no se enciende

Retire y vuelva a colocar la batería. A continuación, cargar el teléfono hasta que el ícono de la batería deja de moverse. Desenchufe el cargador e intente encender el móvil.

La pantalla aparece bloqueada cuando usted enciende el Teléfono

Alguien intentó usar su teléfono, pero no sabía el código PIN o el código de desbloqueo (PUK). Comuníquese con su proveedor de servicio.

La pantalla muestra falla IMSI

Este problema está relacionado con su suscripción. Póngase en contacto con su operador.

El teléfono no vuelve a la pantalla de inicio

Mantenga pulsado el botón de encendido o apague el teléfono, compruebe que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y enciéndalo de nuevo.

El símbolo de red no figura

La conexión de red se pierde. Usted se encuentra en una zona sin señal (en un túnel o entre edificios altos) o está fuera del área de cobertura. Intente volver a conectarse a la red desde otro lugar (sobre todo si se encuentra en el extranjero), compruebe que la antena esté en su lugar en caso que su móvil tenga antena externa, o póngase en contacto con su operador para obtener asistencia/información.

La pantalla no responde (o responde lentamente)

La pantalla responde más lentamente ante temperaturas muy bajas. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del teléfono. Intente nuevamente en un lugar más cálido. En otros casos, por favor pónqase en contacto con su proveedor.

La batería parece recalentarse

Puede que esté utilizando un cargador que no fue diseñado para ser utilizado con el teléfono.

Asegúrese de utilizar siempre los accesorios originales Philips suministrados con el teléfono.

El equipo no muestra los números de teléfono de las llamadas entrantes

Esta función depende de la red y de su suscripción. Si la red no provee el número telefónico de la llamada entrante, el teléfono mostrará un texto alternativo o ningún texto. Póngase en contacto con su operador para obtener información detallada sobre el tema.

No puede enviar mensaies de texto

Algunas redes no permiten el intercambio de mensajes de texto con otras redes. Primero compruebe que ha introducido el número de SMS o comuníquese con su operador para obtener información detallada sobre este tema.

No puede recibir v/o almacenar imágenes JPEG

Puede suceder que una foto no sea aceptada por el teléfono móvil si es demasiado grande, si su nombre es demasiado largo, o si el archivo no tiene el formato correcto.

Le parece que ha perdido algunas llamadas

Verifique las opciones de reenvío de llamadas.

Durante la carga, el ícono de la batería no muestra ninguna barra y se encuentra intermitente

Asegúrese de cargar la batería en un ambiente en el cual la temperatura no se encuentre por debajo de 0 ° C (32 ° F) o por encima de 50 ° C (113 ° F). En otros casos, por favor póngase en contacto con su proveedor.

La pantalla muestra falla de SIM

Compruebe que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente. Si el problema persiste, la tarjeta SIM se puede dañar. Póngase en contacto con su operador.

Cuando intenta utilizar una función en el menú, la pantalla muestra NO PERMITIDO

Algunas funciones dependen de la red, por lo tanto sólo están disponibles si la red o su suscripción son compatibles con ella. Póngase en contacto con su operador para obtener información detallada sobre este tema.

La pantalla muestra INTRODUZCA SU TARJETA SIM

Compruebe que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente. Si el problema persiste, la tarjeta SIM se puede dañar. Póngase en contacto con su operador.

La autonomía de su teléfono parece menor que la indicada en la quía del usuario

La autonomía está relacionada con la configuración (por ejemplo, el volumen del timbre, duración de la iluminación de pantalla) y las características que usted utiliza. Para aumentar la autonomía, y siempre que sea posible. debe desactivar las funciones que no utiliza.

El teléfono no funciona bien en su coche

Un coche contiene muchas piezas metálicas que absorben olas electromagnéticas que pueden afectar el rendimiento del teléfono.

Un kit de coche puede estar disponible para ofrecerle una antena externa y permitirle hacer y recibir llamadas telefónicas sin tener que tomar el equipo.

Nota:

 Consulte con las autoridades locales si está permitido o no utilizar el teléfono mientras conduce.

El teléfono no se carga

Si la batería está completamente descargada, puede requerir varios minutos de precarga (hasta 5 minutos en algunos casos) antes de que la carga se muestre en el ícono de la pantalla.

La imagen capturada con la cámara del teléfono no es clara

Asegúrese de que la lente de la cámara en ambos lados esté limpia.

Declaración de Marcas

Android Android es una marca comercial de Google, Inc.

Bluetooth™ Bluetooth™ es una marca comercial propiedad de Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Suecia y licencia para Philips.

Philips PHILIPS v el logotipo PHILIPS son marcas comerciales registradas de Koninklijke

Philips N.V.

Garantía Limitada

1. ¿Qué cubre esta garantía limitada?

Philips garantiza al comprador original ("Comprador" o "Usted") que este celular Philips y los accesorios suministrados originalmente por Philips en la caja de venta ("Producto") están libres de defectos en materiales, diseño y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con el manual de instrucciones y de conformidad con los siguientes términos y condiciones. Esta garantía limitada se extiende sólo al consumidor de los productos adquiridos y utilizados en la República Aroentina.

2. ¿Cuánto dura el período de garantía limitada?

El período de garantía limitada del producto es por un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, acreditado por la factura original. La garantía limitada para la batería original recargable Philips es de seis (6) meses a partir de la fecha de compra de la factura.

3. ¿Qué va a hacer Philips si el producto no está libre de defectos materiales en materiales y mano de obra durante el período de garantía limitada?

Durante el período de garantía limitada, Philips o su representante de servicio autorizado, a su criterio reparará o reemplazará, sin cargo por las piezas o mano de obra, un Producto defectuoso materialmente con piezas o producto nuevas o reacondicionadas y enviar el producto reparado o sustituido en funcionamiento al Consumidor. Philips se quedará con las partes defectuosas, módulos o equipos. El producto reparado o sustituido estará cubierto por esta garantía limitada por el resto del período de garantía limitada original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo que sea mayor. La reparación o el reemplazo del producto a discreción de Philips es la única solución.

4. ¿Qué no cubre esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre:

- a) El Producto que haya sido sujeto al uso impropio o al provisto por el Manual del Usuario, accidente, envios u otros daños físicos, instalación incorrecta, manipulación, funcionamiento anormal, neglicencia, sumergimiento, incendio, daños causados por líquidos :
- Productos que hayan sido dañados debido a la reparación, alteración o modificación por personal no autorizado por Philips; o
- c) El producto que tiene problemas de recepción o funcionamiento ocasionados por condiciones de señal, disponibilidad de la red o el cable de antena o sistemas; o
- d) Defectos o problemas causados por los usos con productos o accesorios que no fueran de la marca Philips.
- e) El producto cuyos stickers de garantía, calidad, número de serie de producto, número de serie electrónico, etc. hayan sido removidos, dañados, o ilegibles, o
- f) El producto comprado, usado, reparado o enviado a ser reparado fuera del país original de compra, o uso para fines comerciales o institucionales (incluyendo, pero no limitando a los productos utilizados para propósitos de alquiler),
- g) El producto sin la factura de compra o que la misma haya sido alterada o es ilegible, o
- h) El desgaste normal o fuerza mayor.

5. ¿Cómo obtener el servicio de garantía?

- a) Enviar el producto al centro de servicio autorizado Philips. Usted puede comunicarse con la oficina local de Philips para ubicar el centro de servicio autorizado más cercano.
- b) La tarjeta SIM debe ser retirada del producto antes de ser enviado a Philips. Philips no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdida de la tarjeta SIM o los datos contenidos en la mismo.
- c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, o si esta garantía limitada es inaplicable, nula o inválida debido a los términos y condiciones establecidos en este documento, el Comprador deberá abonar el costo de la reparación o sustitución del producto, y todos las demás costos relacionados incurridos en la reparación o sustitución del Producto.
- d) IMPORTANTE Usted está obligado a devolver el producto junto a la factura de compra que debe identificar el punto de venta de compra y fecha, el modelo y número de serie del producto claramente.

6. Limitación adicional: Esta garantía es el acuerdo completo.

EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS MÁS ARRIBA Y LAS IMPLÍCITAS POR LEY Y QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O MODIFICADAS POR ACUERDO, PHILIPS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA (YA SEA POR LEY, EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRA MANERA) Y ESPECIALMENTE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSTIO PARTICULAR.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PHILIPS POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O LA CAUSA DE DICHOS DAÑOS O DE LA FORMA O CARACTERIZACIÓN DEL RECLAMO (EJ. CONTRATO), NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA PAGADO POR EL PRODUCTO.

EN NINGÚN CASO PHILIPS SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO PUNITIVO, ESPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECTO O DERIVADOS (INCLUYENDO PERO NO LIMÍTADO A LA PÉRDIDA DE USO,
PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE
OPORTUNIDADES DO NEGOCIO, EL COSTO DE SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, INVERSIONES,
DAÑOS A LA BUENA VOLUNTAD O REPUTACIÓN O PÉRDIDA DE DATOS Y RECLAMOS DE
TERCEROS) QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, EN LA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA POR LA LEY, SEA QUE PHILIPS HAYA O NO HAYA, SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD

DE TALES DAÑOS. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A PESAR DE LA FALTA DE PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALOUIER RECURSO LIMITADO.

Esta garantía limitada constituye el acuerdo completo y exclusivo entre el Comprador y Philips con respecto a este producto celular y reemplaza cualquier acuerdo anterior entre las partes, orales o escritos, y todas las demás comunicaciones entre las partes en relación con la materia objeto de esta garantía limitada. Ningún proveedor de servicio, agente, distribuidor, empleado de la misma, o empleado de Philips está autorizado a modificar esta garantía limitada y usted no se debe confiar en ninguna declaración tal.

Esta garantía limitada no afecta los derechos del consumidor establecidos por las leyes nacionales vigentes.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono móvil cumple con la sección 15 de las normas ECC.

El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que interferencias no ocurrirán en una situación en particular si este equipo causa interferencia perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medifas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar al equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.
- Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena (s) utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información sobre la exposición RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Elestándar de exposición para telefonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg.

*Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC on el telefono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es debido a que el telefono está diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar

sólo la poser requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo conforme fuera reportado a la FCC cuando fue probado para uso junto al oido es de **0.927 W/kg y al usarlo junto al cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 1.472W/kg** (mediciones de uso junto al cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición RF dela FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid luego de buscar en FCC ID: VQRCTW3500. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y que posicione de una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Por favor, asegúrese de que la temperatura de la unidad de producción será de entre -10 ~ 50° C.